



Pour attacher les jointures sur le dessous des bras, il faut d'abord placer le dos dans la plus verticale des 3 positions. Ensuite, s'assurer que les pieds soient verticaux en plaçant une équerre (un livre) contre le côté du pied et attacher les 3 visses-jointures (courtes) au dessous du bras, permettant le bord intérieur du bras de dépasser l'intérieur du pied de 12mm.

Now the tricky part.

The 2 leg supports limit the amount of movement of the recliner, forward and backward.

With the recliner in the most upright position, tilt the back forward enough to allow the pointed end of the strut to swing out of the slot. In this position, the legs should be tilted slightly forward, attach a leg support with 4 screws to the back of each leg with the top edge of the leg support against the chair side. These places can be glued.

This with piece attached, the chair cannot collapse forward when you are trying to get out of it.

Next, collapse the chair flat out with the struts extended rearward. Attach the other leg support onto the front of the leg with the angled edge wedged against the front seat slat.

Maintenant la partie délicate.

Le 2 supports pied limitent la quantité de mouvement du fauteuil a bascule vers l'avant et l'arrière.

Avec le fauteuil dans le position la plus verticale, basculer suffisamment le dos vers l'avant pour permettre le bout pointu des planches de sortir du creux. Dans cette position (les pieds devraient pencher légèrement vers l'avant) attacher le support-pied avec 4 visses au dos de chaque pied avec le bord supérieur du support pied contre le côté de la chaise. Ces morceaux peuvent être collés.

Avec cette pièce attacher, la chaise ne peut s'effondrer vers l'avant quand vous essayez d'n sortir. Ensuite, mettre la chaise a plat avec les planches étendues vers l'arrière. Attacher l'autre support pied sur le devant du pied avec le bord angulé positionne contre la planche du siege avant.

